



N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
0010	Albero	Shaft
0150	Anello di Strisciamento (Solo per Versione ATEX)	Rub-Ring (Only for ATEX Version)
0310	Boccola	Bushing
1310	Flangia di Serraggio del Corpo Posteriore	Rear Casing Reinforced Ring
1510	Guarnizione	Gasket
1610	Vite/Prigioniero	Screw
1620	Dado	Nut
1630	Rondella	Washer
1640	Linguetta	Key
1660	Rosetta di Sicurezza	Lock Washer
1690	Øgiva	Impeller Nut
1710	Tollerance Ring	Tolerance Ring
2550	Supporto Bussola	Bushing Support
3150	Tappo	Plug
3030	Spina Elastica	Spring Pin
5110	Anello Usura	Pump Casing Thrust Bearing
5610	Corpo Posteriore	Rear Casing
5710	Girante	Impeller
5810	Magnete Esterno	External Magnet
5820	Magnete Interno	Internal Magnet
5910	Piede	Foot
6010	Reggispinta	Thrust Bearing
6110	Supporto Motore	Bracket
6130	Supporto Albero	Bushing's Support
6210	Corpo Pompa	Pump Casing